

sorsz	irány	leírás
1-4.	fekvő	Átlós fotók – 2-2 db, mindkét oldalról, ld. kép ↓ Az átlós képek készítésénél figyeljünk a következőkre: - a jármű minden oldala és a rendszám jól látható legyen - jármű kerekei szerepeljenek a fotón - tetőablak megléte eldönthető legyen a kép alapján
5.	fekvő	Motor - a motorháztető felnyitásával, melyen a teljes motortér látható (lámpák, zárhíd, hűtő)
6.	fekvő	Alvázzszám - a motortérbe vagy karosszériába beütött, helye lentebb listázva (a fotót makró funkció bekapcsolásával készítsük el)
7.	fekvő	Kilométeróra - az óra fotózásakor figyeljünk, hogy a megfelelő értéket mutassa a műszer, illetve kijelző (a fotót makró funkció bekapcsolásával készítsük el)
8.	álló	Középkonzol - a kezelőegységek ábrái jól láthatók (klímagomb jele, ülésfűtés, stb.), valamint a rádió előlap behelyezve szerepel. a hátsó ülésről könnyebb a fotó elkészítése.
	fekvő	Generali - a kép a teljes belső teret tartalmazza a hátsó ülésről
9.		Kulcsok - egyetlen képre fotózzuk a járműhöz tartozó összes kulcsot, távirányítót, nyitott vagy szétszedett állapotban, a vájatok jól látszódnak.
+		A meglévő sérülések jól láthatóan

A fényképek készítése során győződjünk meg a képek minőségéről (fénybeállítások, élesség, a fényképezőgépen visszanezhető). A képek inkább legyenek nagyméretűek (finom felbontásúak), mint túl kicsik. Javasolt minimum felbontás 1024\*768, de inkább nagyobb.

Szabadban, nappali fényben fotózzunk, zárt térben/garázsban, pedig, ellenőrizzük, hogy a világítás és a vaku használata együtt szükséges-e. A vaku használata gyakran rontja a kép minőségét, tartalmát.

2-3. oldal - minta képek - a kutya nem kötelező kellék... :)

4-5. oldal - **beütött** alvázzszámok helyei. Eltérések lehetségesek!







## ALVÁZSZÁMOK FELTALÁLÁSI HELYEI

Gyártmány	Típus	Feltalálási helyek
<b>Alfa Romeo</b>	Régebbi típusoknál	jobb torony
	Újabb típusoknál	jobb torony vagy jobb első taposólemez
<b>Audi</b>	minden esetben	tűzfal középső részén
<b>BMW</b>	minden esetben	jobb tornyon
<b>Cadillac</b>	minden esetben	műszerfal bal alsó sarkán
<b>Chevrolet</b>	minden esetben	tűzfalon vagy motortér felső vízvályúban (középen)
	Nexia, Tico	zárhíd jobboldala
	Nubira	tűzfal jobboldali részében
	Matiz	motortérben a szélvédő alatt
	Lanos	tűzfal bal-középső oldali felső részében
	Kalos	Motortérben a tűzfalon
	Lacetti	
	Matiz	
	Lanos	
Nubira		
Nexia	Utastérben jobb ülés mellett a padlólemezen	
<b>Chrysler</b>	minden esetben	szélvédő bal alsó sarok
<b>Citroen</b>	C2	szélvédő alatt
	C3	Motortérben a tűzfalon
	C5	Motortérben a tűzfalon
	Xsara	jobb első doblemezben
	Saxo	szélvédő mögött
	Xsara Picasso	tűzfal jobb oldalán
	TGK	jobb fellépőnél egy műanyag ablakot kell kipattintani
	<b>Dacia</b>	minden esetben
<b>Daewoo</b>	minden esetben	tűzfal közepén
<b>Dodge</b>	minden esetben	műszerfal bal sarok
<b>Fiat</b>	Panda	csomagtér fenék menetirány szerinti jobb oldal a szőnyeg alatt
	Punto	jobb első utasülés előtt a kárpit felhajításával
	Seicento	Csomagtérben jobb oldalon a fenéklemezen
	Punto	Utastérben jobb ülés mellett a padlólemezen
	Brava	Motortérben a jobb oldali lengéscsillapító tornyon
	Bravo	
	Albea (új modellek)	jobb első ülés alatt (ülést előre kell tolni akkor látni)
	Stilo	Utastérben jobb ülés előtt a padlólemezen
TGK	jobb fellépőnél egy műanyag ablakot kell kipattintani vagy jobb első taposólemez, ülés előtt egy műanyag ablakot kell eltolni	
<b>Ford</b>	minden esetben	jobb oldali torony
	Fiesta	a jobb első utasülés mellett a kárpit felhajításával
<b>Honda</b>	minden esetben	Motortérben a tűzfalon
<b>Hyunday</b>	minden esetben	Motortérben a tűzfalon vagy jobb első ülés előtt a kereszttartón
<b>Iveco</b>	minden esetben	jobb első kerék mögött, a tengelyközéptől hátrafelé eltolva az alvázon mindig retkes
<b>Jaguar</b>	minden esetben	motortérben
<b>Jeep</b>	minden esetben	motortér, általában a jobb doblemez első részén (függőleges részen) vagy - tűzfalon
		- Szélvédő bal alsó sarok
<b>Kia</b>	minden esetben	Motortérben a tűzfalon
<b>Lancia</b>	minden esetben	jobb torony
		- jobb első taposólemez

## ALVÁZSZÁMOK FELTALÁLÁSI HELYEI

Gyártmány	Típus	Feltalálási helyek
<b>Lada</b>	minden esetben	első vízvályú - tűzfal
<b>Land Rover</b>	minden esetben	szélvédő bal alsó sarok - jobb első váznúlványon a kerék mögött
<b>Lexus</b>	minden esetben	Motortérben a tűzfalon
<b>Mazda</b>	minden esetben	Motortérben a tűzfalon
<b>Mercedes Benz</b>	minden esetben	jobb első ülés alatt a keresztartón - hátsó könyöklő mögött ( könyöklő le, alatta kis ablak, látható)
<b>Mini</b>	minden esetben	motortérben a vízvályú felső merevítésén - tűzfalon
<b>Mitsubishi</b>	minden esetben	Motortérben a tűzfalon - jobb első ülés alatt a keresztartón (újabb típusoknál)
<b>Nissan</b>	minden esetben	Motortérben a tűzfalon - motortér (szemből) bal oldalon műanyag ablak alatt rá van írva - Terepijáróknál: jobb oldali váznúlvány az első aító közepénél (alá kell mászni)
<b>Opel</b>	minden esetben	Utastérben jobb ülés mellett a padlólemezen
<b>Peugeot</b>	minden esetben	jobb toronynál - jobb első sárvédő első részénél a motortérben - tűzfalon
	206	Csomagtérben a hátfal jobb oldalán
	TGK	jobb fellépő kis ablakot kipattintani
<b>Piaggio</b>	minden esetben	hattyú nyak - váz függőleges része, a kormány alatt műanyag ablakot kipattintani alatta
<b>Renault</b>	Megane	elől jobboldalt a gólyaláb tornyon
	Laguna	első vízvályú motortér kis műanyag ablakot felnyitni
	Twingo	Motortérben a jobb oldali lengéscsillapító tornyon
	Thalia	
	Clio	Utastérben jobb ülés mellett a padlólemezen
	Megane ( II )	motortér jobb (szemből) felső műanyag borítás alatt nem látható
	Thalia	jobb első ülés előtti keresztartón
	Scenic	Motortérben a jobb oldali lengéscsillapító tornyon
	Kangoo	Jobb első ülés mellett (keresztartón)
TGK	jobb fellépőnél kis ablakot ki kell pattintani alatta	
<b>Rover</b>	minden esetben	Motortérben a tűzfalon
<b>Seat</b>	minden esetben	Motortérben a tűzfalon - jobb torony
<b>Skoda</b>	minden esetben	Motortérben a tűzfalon - jobb torony
<b>Suzuki</b>	minden esetben	Motortérben a tűzfalon - jobb torony
<b>Toyota</b>	minden esetben	tűzfal (régebbi típusok) - tűzfal, motortér felső vízvezető vályú, vízvezető vályúnál műanyag ablakot kipattintani alatta (rá van írva a műanyagra, jobb oldal)
	Yaris	Motortérben a tűzfalon - jobb első ülés előtti keresztartón
	Hilux	jobb első kerék mellett az első részen
	Hiace	jobb első fellépőnél műanyag takaró alatt
<b>Volvo</b>	minden esetben	tűzfal középső részen
<b>VW</b>	minden esetben	Tűzfal - motortér felső vízvályú peremén. Gumi tömitést ki kell venni csak úgy látszik - jobb toronynál